

Erledigt H97-HD3 - Bios Update ??

Beitrag von „YogiBear“ vom 21. Februar 2016, 10:57

Um die Sensor-Kexte innerhalb der FakeSMC abzulegen, musst du mit einem Sekundärklick (rechte Maustaste) auf "Paketinhalt anzeigen" gehen und ggf. noch den Ordner "Plugins" manuell anlegen.

Die in /S/L/E abgelegte FakeSMC solltest von dort wieder entfernen, da es bei verschiedenen Versionen der FakeSMC an verschiedenen Speicherorten zu unerwünschten Effekten (Stichwort KernelPanik) kommen kann.