

Erledigt

OS X Installation auf Skylake


Beitrag von „Fahradfahrer“ vom 22. Februar 2016, 22:01

Ach herrje, ich bin einfach ein hoffnungsloser Fall

Jetzt wirds schlimmer! Im Verbose-Boot, ist die letzte Meldung die (siehe Bild) ehe das Bild schwarz wird/Monitor aus geht und dort in dem Modus verharrt...aber ffs, wieso ist dieses doofe Bluetooth gedönse daran schuld und wie kann man das beheben? In Clover Configurator hab ich jetzt nichts auf die schnelle gefunden..

Also, diesmal hab ich es so gemacht:

- USB Stick formatiert und neu gemountet
- Config.plist, USBInjectAll.kext und SSDT-USB-Z170-ProGaming.aml von xyz2610 (aus seinem Thread) in die EFI Partition in die jeweiligen Ordner gepackt
- in der config.plist mittels Clover Configurator meine Grafikkarten Einstellung übernommen (also inject ATI)
- Gespeichert, Ausgeworfen und Gebootet....

hm... vielleicht sollte ich einfach bei Windoof bleiben!  aber ich will ja gerade diese Herausforderung meistern... arrrrgh!

Tut mir leid, wenn ich mich echt doof anstelle. Für mich ist die materie noch recht neu... meh!