

Erledigt

Installationsanleitung für OS-X 10-11 DP1 (EL Capitan) mit Ozmosis oder Clover (Aktuell kein Chamelon oder Chimera support).

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. Februar 2016, 23:12

Ja, einfach auf den USB Stick schieben und flashen (müsste F8 beim Boot für Q Flash sein) oder direkt in das BIOS/UEFI und dann dort zum Flash navigieren.

Du kannst auch noch mal in diesen Thread hier reinschauen, von [@MacGrummel](#) ... [Ein Fast perfekter Hackintosh](#)

Das BIOS und seine Einstellungen