

5.1 surround Sound - Gigabyte GA-Z68X-UD4

Beitrag von „Frankylan“ vom 8. Mai 2012, 07:56

Analoges 5.1 Setup

- Zuerst öffne das Audio-Midi-Setup in Dienstprogramme.
- Im Audiofenster (Audiogeräte) klicke links unten auf das + und wähle Hauptgerät.
- Im Hauptgerät setze die Haken für deine Line-Ausgänge, in der Regel 3mal Stereo.
- Im Hauptgerät zuletzt auf Lautsprecher konfigurieren ... klicken und 5.1 auswählen.

Wenn alles richtig ist sollte es so aus sehen wie im Bild 