

Erledigt

El Capitan - Multiboot mit Windows 10

Beitrag von „derHackfan“ vom 1. März 2016, 10:21

Den Rechner vom Strom nehmen ist ja kein BIOS Reset, da musst du schon ein Clear CMOS mit Jumper oder über die Batterie Entnahme machen.

Mehrmals den Power Knopf drücken damit sich alles entladen kann, wichtig ist hierbei immer ohne Netzteilstecker (Kaltgerätestecker abziehen) vorgehen.