

**Erledigt**

## **Lenovo B570 Clover Installboot**

**Beitrag von „OliverZ“ vom 4. März 2016, 11:47**

Dein BIOS solltest Du wie folgt einstellen:

Unter Configuration muß Intel Virtual Technology auf disabled gesetzt werden.

Speichere dann die BIOS-Einstellungen ab. Stecke einen USB-Stick (egal ob Windows oder Installerstick für OS X in einen USB 2.0-Port und geh wieder ins Bios.

Wenn dann der Stick unter der Bootreihenfolge 1. USB HDD angezeigt wird, kannst Du OS X installieren.

Es kann sein, dass Du in ein BIOS-Bootmanagermenue gelangst, wo Du das Bootmedium nochmals auswählen musst, dann sollte eigentlich gleich das Clover-Theme erscheinen.

Dann geht's los.