

Schnelles Erstellen einer sauberen DSDT

Beitrag von „Max_Berlin“ vom 15. März 2016, 13:01

Ich habe OZMTool und MaciASL und das letzte BIOS (f15a) meines Mobos (GA-Z77M-D3H) heruntergeladen, zu MaciASL habe ich den pjam Link zu Gigabyte hinzugefügt.

Zu meinen Fragen: Mein Mobo ist leider nicht auf der Gigabyte-Liste, deswegen dachte ich mir, ich könnte die Einstellungen von "Generic Series 7" nehmen?

Zu meinem Prozessor: Intel i7-2700K 3.5 GHz-> soll ich dazu auch die DSDT patchen? Oder ist das nicht nötig? Ist der Link "Intel7 - Pjalm" der, den ich brauche?

Gäbe es da noch was zu tun?

Ich bedanke mich im voraus!

Max.