

# Schnelles Erstellen einer sauberen DSDT

Beitrag von „Hacmac99“ vom 21. März 2016, 13:20

[Zitat von al6042](#)

Hast du dabei auch den kompletten Namen inkl. Verzeichnis für "Neues\_BIOS" eingetragen?

Bei mir sieht das ungefähr so aus:

Code

1. `./OZMTool --dsdtextextract --out /Volumes/Stuff/Ozmosis/Test/Z87X-UD3H/ --input /Volumes/Stuff/Ozmosis/Test/Z87X-UD3H/Z87XUD3H.10b`

Hab es hinzugefügt, leider ohne Erfolg:

```
./OZMTool --dsdtextextract --out /Neues_BIOS/E7846IMS.B50 --input Ordner_Neues_BIOS
```

```
OZMTool - v0.3
```

```
ERROR: Creating output dir failed!
```

```
! Program exited with errors !
```

```
Status code: 37
```

Das OZMTool liegt auf dem Schreibtisch und die BIOS Datei liegt im Neues\_BIOS drin.