

Schnelles Erstellen einer sauberen DSDT

Beitrag von „griven“ vom 23. März 2016, 22:30

Sofern Du im Terminal in dem übergeordneten Ordner von "Neues_Bios" bist ist da ein slash zuviel. Versuch es mal so:

Code

1. `./OZMTool --dsdtextextract --input Neues_BIOS/E7846IMS.B50 --out Ordner_Neues_BIOS`