

Erledigt

Ozmosis BIOS geflasht aber kein booten möglich

Beitrag von „crusher“ vom 27. März 2016, 17:37

Format second USB in FAT32 and copy EFI folder inside. Later restart pc and go to bios and reset NVRAM -> command(win)+alt+p+r!!!!