

Erledigt

Seriennummer ändern GA-Z97X-UD7 TH

Beitrag von „Delta9“ vom 8. April 2016, 15:06

Also der korrekte Befehl ist schon

Code

1. `sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial=xxxxxxxxxxxx`

Darf ich erstmal fragen, was du mit einer original Seriennummer bezwecken möchten? Für iMessage und FaceTime sind nur folgende Werte wichtig:

Code

1. HardwareSignatur

Code

1. BaseBoardSerial

Code

1. HardwareAddress

Auch wenn viele behaupten man bräuchte dafür eine echte Serial, ist das vollkommener Quatsch, meine Serial zum Beispiel ist von Chameleon Wizard generiert, nur die anderen Werte habe ich von einem echten Mac übernommen.