

Erledigt

Bluetooth Initialisierung

Beitrag von „griven“ vom 26. April 2016, 23:30

Naja das, was Du da machst ist kein NVRAM Reset sondern eher ein Reset der Firmware des BT Controllers. Grundsätzlich ist es so, dass OS-X den Controller zwar initialisiert aber nur, wenn er noch nicht initialisiert ist. Andere Betriebssysteme versetzen den BT Controller bzw. dessen Firmware beim herunterfahren in eine art Idle Zustand sprich er ist zwar initialisiert aber in einem Zustand in dem er nicht auf IO Operationen reagiert. OS-X kapiert das nicht da ein MAC diesen Zustand nicht kennt sprich der BT Controller wird beim Abschalten ebenfalls komplett abgeschaltet (im MAC hat die entsprechende USB Lane dann einfach keinen Strom mehr). Man kann dem entgegenwirken indem man im Bios des Rechners (sofern es das zulässt) die USB Ports so konfiguriert das bei PowerOff auch USB off ist und nicht auf Standby bleibt.