

Beitrag von "ralf." vom 27. April 2016, 19:21

Wenn das mit der von mir - vor einer Stunde geposteten config.plist und dem USB.kext nicht klappt, mußt du dich hier durcharbeiten: USBInjectAll

Oder du löscht diese Boot Args: uia_exclude=HS01;HS02;HS03;HS04;HS14;USR1;USR2;SS01;SS02;SS03;SS04;SS09;SS10 Und im Bios noch mal alles deaktivieren was für die Installation nicht zwingend gebraucht wird. Serial Parallel etc

EDIT: Vielleicht hilft das weiter: Endlich geschafft: Die Skylake-CPU + El Capitan