

Erledigt

Lenovo ThinkPad T530 i5-3210M

Beitrag von „Sascha_77“ vom 9. Juni 2016, 13:29

Das bedeutet, dass man das nicht mehr über eine Software auf dem betroffenen Rechner machen kann. Man muss an den Chip selber eine Art Zange ansetzen die dann via USB an einen anderen Rechner gestöpselt wird. Von da aus wird "hart" geflasht.