

**Erledigt**

# **BIOS Update Lenovo ThinkPad T61 & HW Monitor**

**Beitrag von „griven“ vom 22. Juni 2016, 22:33**

Hi

ich habe Dir das Middleton Bios und alle zum Flash nötigen Dateien noch mal angehängt. Gehe einfach wie folgt vor:

- Startfähigen USB Stick erstellen mit Rufus oder UnetBootit (Dos)
- Den Inhalt des Archivs auf den Stick kopieren
- T61 vom Stick starten
- Mittels c: (enter) auf den stick wechseln und go.bat eingeben

Der Flashvorgang startet und läuft durch und das T61 startet anschließend neu das ist schon alles. Was die Frage zu den Extensions und der DSDT angeht Du kannst einfach den Clover Ordner von der EFI Partition sichern und irgendwo ablegen wo Du Zugriff darauf hast wenn Du Clover dann mal neu installieren musst schiebst Du den Ordner einfach wieder zurück und alles ist wieder wo es war.