

Erledigt

Asus N51VN und keinen blassen Schimmer....

Beitrag von „griven“ vom 28. Juni 2016, 23:23

Als ersten Schritt mal Clover auf den Installationsstick packen und eine einigermaßen passende config.plist erzeugen. Bei Deinem Gerät handelt es sich um einen Core2Duo demnach Clover nicht für EFI Motherboards installieren aber schon in den ESP ungefähr so wählen:

