## Erledigt Asus N51VN und keinen blassen Schimmer....

## Beitrag von "derHackfan" vom 30. Juni 2016, 12:25

Das kann ich dir nicht sagen, mal so mal ... 🥌



Ich würde sagen einfach ausprobieren, sind ja nicht viele Möglichkeiten die in Frage kommen.

- 1. GUID FAT
- 2. MBR FAT
- 3. GUID Journaled
- 4. MBR Journaled

Dann mit den Einstellungen von "griven" den Clover Bootloader installieren und sehen was passiert.