

Erledigt

Start Probleme mit Z97X-UD3H und Samsung NVMe SSD

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2016, 01:03

Korrekt...

dann packe mal folgende Datei nach /EFI/Oz auf der versteckten EFI-Partition.

Damit sie genutzt werden kann, muss aber unter Ozmosis ein NVRAM-Reset durchgeführt werden.

Gehe beim normalen Booten ohne Clover in die Bootauswahl des Boards (sollte die F12-Taste sein).

Dann nutzt du die Tasten-Kombi Alt+WinLogo+P+R...

Der Monitor sollte die Farben Rot, Gelb und Grün anzeigen und komplett neu starten.

Dabei wird Ozmosis komplett neu eingelesen... somit auch die Defaults.plist.