

**Erledigt**

## **Thinkpad X61 @ El Capitan (10.11.5) -> läuft perfekt**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 11. Juli 2016, 08:03**

Wenn sich in der efi Partition bereits ein efi Ordner befindet brauchst du nur den efi Ordner des Sticks mit dem du Booten kannst in die efi deine OS X Platte kopieren unabhängig von der Größe:)