

Erledigt

## Kernel Panic mit Ozmosis

Beitrag von „WeWin“ vom 14. Juli 2016, 15:36

Hallo,

ich habe mir heute eine Grafikkarte eingebaut (GT210) und meine Ram mit 16GB erweitert. Nach der kurzen Bastellei, wurde mir leider meine Fusion Drive nicht mehr angezeigt, aber in die Recovery konnte ich noch booten.

Ich hatte unter anderem hier im Forum gelesen man soll die UUID der FusionDrive in die com.apple.Boot.plist eintragen, das hat leider nichts geholt, sowie es in die Ozmosis Default.plist einzutragen.

Nach langem rum probieren und googlen habe ich in der Recovery das NVRAM resettet (NVRAM -c), da es mit Alt + P +R nicht ging.

Meine Fusion Drive ist leider immer noch nicht sichtbar und ich komme leider auch nicht mehr in die Recovery.

Hier das Bild und das Video zum Kernel Panic.

<https://www.dropbox.com/sh/pr9...SkISlrp0vDpc2uM85-Aa?dl=0>

Danke!