

Erledigt

USB 3.0 Problem unter El Capitan & Panic Report

Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2016, 21:39

Damit mindestens die Kexte geladen werden können, musst du den Eintrag in der Defaults.plist von

Code

1. `<key>csr-active-config</key>`
2. `<data>`
3. `fwAAAA==`
4. `</data>`

nach

Code

1. `<key>csr-active-config</key>`
2. `<integer>3</integer>`

ändern...

Ich würde das aber erstmal testen, in dem du folgenden Befehl im Terminal eingibst:

Code

1. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config=%03`

und danach neu startest...

sollte damit alles funktionieren, kannst du den obigen Eintrag nutzen.

Wenn nicht, musst du wieder einen NVRAM-Reset machen.

Aber ehrlich gesagt... ich würde an der [SIP](#) nichts mehr ändern.