

Erledigt

## EL bootet neu beim Ausschalten

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. August 2016, 20:45

Zitat von griven

Die defaults.plist wird nun einfach direkt in den OZ Ordner eingefügt und im Anschluss der Rechner heruntergefahren. Ist der Rechner heruntergefahren schalten wir ihn wieder ein und gehen direkt ins Bios. Um die neuen Werte aus der default.plist nun zu übernehmen **drücken wir im Bios die Tasten CMD+ALT+P+R gleichzeitig woraufhin sich der Bildschirm erst Rot dann Orange und letztlich grün färbt und der Rechner neu startet** voilà das wars schon ihr habt erfolgreich ein SMBIOS gesetzt.

Das ist aber für Ozmosis so vorgesehen, mit dem Clover Bootloader könnte man es mit einem Clear CMOS erreichen, wobei der NVRAM auch beschreibbar sein muss.