

Erledigt

GA-B85M HD3 1.x

Beitrag von „al6042“ vom 19. August 2016, 00:11

Hm...

Poste mal bitte Screenshots vom [DPCI-Manager](#).

Einmal vom Fenster "Status" und einmal vom Fenster "PCI-List".

Und hier noch ein kleiner Tipp: <http://www.maceinsteiger.de/how-to/screenshot-unter-mac-os/>