

Erledigt

Lenovov T61 ModBIOS flashen + Was genau beachten?

Beitrag von „griven“ vom 27. August 2016, 22:07

Es braucht nicht mal das ISO sondern ein bootfähiger USB Stick reicht vollkommen aus. Auf den USB Stick kommt anschließend das Softwarepaket von hier [*klick*](#). Bitte die im Paket enthaltene go.bat gegen die Version aus dem Anhang austauschen. Jetzt das T61 vom Stick booten und dann folgende Befehle eingeben:

Code

1. c:
2. cd phlash
3. go.bat

Einen startfähigen USB Stick kann man unter Windows zum Beispiel mit Rufus erstellen. Wenn alles gut geht ist dann das Modbios auf dem T61 und die Whitelist ist Geschichte ebenfalls wird die NVS140M dann mit deutlich schonenderen 1.0 Volt anstelle der maximal möglichen 1.20 Volt betrieben was ihrem Überleben sicher gut tut 😊