

Erledigt

Nach 10.6.8 Combo Update kein USB!!

Beitrag von „ralf.“ vom 27. August 2016, 23:16

Clover sollte natürlich auf dem Stick installiert sein.

Dann im Bios, versuche mal falls vorhanden:

Add New Boot Option"

Und

Add boot option:

\EFI\CLOVER\CLOVERX64.efi

uns setze den Stick nach vorne

Sonst mal Bilder vom Bios hochladen - unter Erweiterte Antwort