

**Erledigt**

## **Nach 10.6.8 Combo Update kein USB!!**

**Beitrag von „ralf.“ vom 28. August 2016, 02:03**

Kopiere man den Inhalt dieser Datei - Den EFI-Ordner auf einen zweiten USB-Stick. Der sollte mit FAT32 formatiert sein.

Und dann wählst du darauf die boot-Datei aus.