

Erledigt

## OS X -> MSI Z170A pcmate?

**Beitrag von „ralf.“ vom 6. September 2016, 19:43**

Ein Standard usb boot stick funktioniert aber nicht bei einem Skylake (und sowieso den Verbose-Mode wählen: im Clover-Menü die Spacetaste und Verbose. Dann ein Foto hochladen). Ein Standard usb boot stick funktioniert aber wie gesagt nicht bei einem Skylake. Da braucht man zusätzliche [Dateien und Einstellungen](#)

EDIT

Einfache Lösung, wenn du schon einen El Capitan-Stick hast, kopiere [diese Dateien](#) auf einen zweiten Stick