

Erledigt

SpeedStep

Beitrag von „griven“ vom 14. September 2016, 21:30

Mein T420s nutzt einen ganz ähnlichen Prozessor und hier habe ich keine besonderen Anstrengungen unternommen um Speedstep an den Start zu bringen. Einfach im Bios Speedstep aktiviert und in Clover generate P-States und C-States angehakt und fertig. Das T420s taktet munter bis 3.2 GHZ hoch genau so, wie es sein soll. Gerade bei Sandy Bridge ist eine sstd in aller Regel nicht notwendig.