

**Erledigt**

## **SpeedStep**

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. September 2016, 21:38**

Dann sollte hier wohl das Problem sein, dass speedstep im BIOS nicht aktiviert ist...

Edit: wohl doch nicht... Komisch, ohne ssdt gehts auch nicht? Bist du dir denn sicher das die DSDT ausgelesen wird? Wenn du SSDT in der DSDT ist, dann deaktivier mal generate P and C States. Drop OEM kannst du auch mal deaktivieren.

D.h [@Ka209](#) SSDT vorhanden: P und C States im Configurator deaktivieren.

Keine SSDT vorhanden: States aktivieren.