

**Erledigt**

## **Sierra bootet nur von USB**

**Beitrag von „datec“ vom 20. September 2016, 20:10**

dann installiere dir die NullCPUPowe.kext in deinem System