

**Erledigt**

## **kext file für Centrino Wireless-N 2200**

**Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2016, 01:43**

Nun,

das mit dem lspci ist doch klar.

Die AR9280 wurde als Centrino umgetauft damit dein T420 den Boot nicht verweigert.

Somit muss an der Stelle in der DSDT (Bei meinem Lenovo T530 unter "Device (EXP2)" folgender Kram rein:

Spoiler anzeigen

Zusätzlich müssen im Clover noch folgende Einträge rein.

Unter "Devices" -> "FakeID":

Spoiler anzeigen

Unter "KernelAndKextPatches" -> "KextsToPatch"

Spoiler anzeigen