

Erledigt

Downgrade von Lenovo t420 und Flash des Bios-Mod

Beitrag von „neidersun“ vom 4. Oktober 2016, 18:15

Hallo Leute.

Ich wollte mal eine kleine Anleitung schreiben Downgade.

1. Man Holt sich Die bios version 1.45 , die EXE ausführen.

2. CMD mit Admin Öffnen und zum Verzeichnis wechseln wo die Dateien liegen.

3. Das anführen in CMD: `winflash.exe /sv /sd "83ET76WW\%01C8000.FL1"`

4. Rechner meckert aber nicht schlimm und dieses Verzeichnis noch mal auswählen
"83ET76WW\%01C8000.FL1"

5 Flash und Freuen.

das wars eigentlich schon. 😊