

Erledigt

USB 3.0 Thinkpad E540 - El Capitan

Beitrag von „al6042“ vom 5. Oktober 2016, 17:28

[@Patricksworld](#)

Ich meinte die Kombi aus FakePCIID und FakePCIID_XHCIMux.

Wenn du den FakePCIID bereits mit einen anderen FakePCIID-AddOn nutzt, musst du natürlich nicht beide Kexte sondern nur den *_XHCIMux dazu nehmen.

Dann aber natürlich auch ohne USBInjectAll...

Aber lass mal horchen was auch der TV-Sitzung mit [@kuckkuck](#) geworden ist.