

Erledigt

x121e Sleep Wake Reason EH02 EH01

Beitrag von „griven“ vom 9. Oktober 2016, 20:21

Auch intern nicht? Bei einigen Laptops hängen Geräte auch intern am Bus bei meinem T61 war es zum Beispiel der Fingerprint Reader der immer wieder dazu geführt hat das die Kiste eigenständig wach wurde...

Hier lässt sich sicherlich über die DSDT noch einiges regeln. Drück mal im Clover Bootmenu die Taste F4 und fahr anschließend den Rechner normal hoch. Im Clover Verzeichnis findest Du dann unter /Clover/ACPI/origin dann die dumps mit den DSDT und SSDT Files hier suchst Du die DSDT.aml und lädst die mal hoch und dann gucken wir mal was man da machen kann 😄