

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „plash“ vom 11. Oktober 2016, 16:57

Packe folgenden Abschnitt in die config.plist:

Code

1. <key>Devices</key>
2. <dict>
3. <key>NoDefaultProperties</key>
4. <true/>
5. <key>AddProperties</key>
6. <array>
7. <dict>
8. <key>Device</key>
9. <string>IntelGFX</string>
10. <key>Key</key>
11. <string>AAPL,ig-platform-id</string>
12. <key>Value</key>
13. <data>AwAiDQ==</data>
14. </dict>
15. </array>
16. <key>FakeID</key>
17. <dict>
18. <key>IntelGFX</key>
19. <string>0x04128086</string>
20. </dict>
21. <key>USB</key>
22. <dict>
23. <key>AddClockID</key>
24. <true/>
25. <key>FixOwnership</key>
26. <true/>
27. <key>Inject</key>
28. <true/>
29. </dict>
30. </dict>

Alles anzeigen

In meinem Kext Ordner waren zur Installation nur:

- AHCI_3rdParty_SATA.kext
- FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
- FakePCIID.kext
- FakeSMC.kext
- USBInjectAll.kext

Hast du dir den Thread aus dem hier nicht so gern gesehenem Board den ich weiter oben verlinkt hatte denn durchgelesen? Da stand eigentlich auch alles drin, dann sieht es auch so aus:

