


**Erledigt**

## **macOS Mojave/High Sierra EFI-Ordner und Kexte HP Elitebook 8x0 G1 / HP G1 Serie**

**Beitrag von „rubenszy“ vom 25. Oktober 2016, 17:08**

den -XCPM boot arg raus und mal im Clover ordner unter Kexte einen 10.11 Ordner erstellen da mal alle Kexte rein außer die FakeSMC und die Kexte für deine iGPU



das auf no noch, bringt bei Laptops nicht viel nur sehr wenige speicher haben ein XMP Profil