

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „Dominik“ vom 11. November 2016, 14:13

Hallo Hackfan, Ralf und Co,

wollte gerade da ich gestern nicht mehr konnte, Snow Leopard Installieren. Ich hab eingegeben bei Boot (-f -V mach_kernel npci=2000)und danach hat er auch gearbeitet. Leider hat er mich zu dem 2 Bild geschmissen und hat wieder nichts gemacht, weder noch das ich was eingeben konnte. Was kann das sein ?