

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „ralf.“ vom 11. November 2016, 18:30

Du könntest noch mal im Bios alles deaktivieren was nicht für die Installation gebraucht wird,
Seriel/parallel

Floppy

IDE

Energiespar-Modis

Die RAM-Riegel vielleicht so anpassen, das 2 gleiche eingebaut sind, zB. 2x2 GB

Und immer F5 im Nawcom-Menü drücken