

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 16. November 2016, 17:41

[@kuckkuck](#)

Nein es sind keine anderen Kexte installiert. Mit dem FakeIID-Packl funktionieren die USB2/3er prima, aber nicht mit dem USBInjectAll um den es hier geht!

Des weiteren habe ich alle Einstellungen im BIOS schon ausprobiert, die sind aber Ansicht Kar und es gibt nur eine Wahl damit alles richtig funktioniert.

Nur mit dem USBInjectAll, aus dem Thema hier, werden meine Ports alle als USB3 initialisiert. Spannung/Strom u. Durchsatz werden hier falsch vergeben.

Ich suche daher den Fehler in diesem Zusammenhang, da ich natürlich gerne auf die neue Methode umsteigen möchte.

Auch eine passende DSDT nur für den inject wurde mir zugesendet, keine FakeIID-Kexte etc. immer das beschriebene Problem.