

Erledigt geplantes Hackbook

Beitrag von „OliverZ“ vom 3. Dezember 2016, 19:21

Also

1. Device-ID:

Um die Device-ID der Graphikkarte in Clover einzutragen, benutzt man die App Clover-Configurator und mountet die EFI-Partition.

Danach geht man in Clover auf die Section "Graphics" und gibt dort folgendes ein:

1. Intel inject (ankreuzen des Feldes Intel inject)
2. 0x19160000 im Feld "ig-platform-id"

Danach abspeichern und neu starten.

2. Batterie Anzeigen lassen:

Dazu gibt es verschiedene Apps, die man installieren kann.
Die Batterieanzeige steht dann oben in der Menueleiste rechts.

Gibt's ebenfalls in diesem Forum. Alternativ gibt es auch diverse Kexte in Netz. Also einfach googeln.