

Erledigt

Ruhezustand

Beitrag von „al6042“ vom 9. Dezember 2016, 22:59

Hatten wir das die Tage nicht schon mal?

Du erinnerst dich vielleicht an den "[usb] USB3 _PRW 0x0D (instant wake)" ohne die Einträge nach der Zeile

```
"# USB property injection for 7-series boards (originally HM76)"
```

so einen gibt es auch für Skylakes, der heisst dann, oh wunder, "[usb] USB3 _PRW 0x0D Skylake (instant wake)".

Nicht vergessen:

man kann einige der DSDT-Patches unter der Sektion "Laptops - Rehabman" auch für Desktops nutzen... 😊