

Erledigt

Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!

Beitrag von „death90“ vom 10. Dezember 2016, 01:12

[Zitat von al6042](#)

wenn du den Inhalt des EFI-Ordner der Partition "EFI-USB" 1:! in den EFI-Ordner der Partition "EFI-SYS" kopiert hast.

Naja ich habe den kompletten Ordner auf der EFI PARTitions des Macs ERSETZT... nicht den einzelnen Inhalt dort reinkopiert...


Sag mir nicht da lag noch was wichtiges drin ?

/EDIT:

So, eine schnelle Neuinstallation des OS und ein neuer und sorgfältiger Versuch den INHALT des EFI-USB Ordners in den EF-SYS Ordner zu kopieren oder besser zusammenzuführen!

PS: kurze Frage am Rande... wo bekommt man die "kompatible" WLAN Karte ? Ist das diese Atheros AR9xx.. irgendwas ? und wie funktioniert das rebranding ?

/EDIT2:

Sooo! geschafft!  Jetzt nach der neuen Installation habe ich wirklich nur den INHALT des EFI-Ordners kopiert und die beiden zusammengeführt.... auf der EFI Partition des Macs gab es noch einen "FIRMWARE" Ordner welchen ich beim letzten mal wohl gekillt habe, als ich den EFI Ordner ersetzt habe! Lange Rede, kurzer Sinn... jetzt kann ich ohne verbose normal booten!

ALLERDINGS: geht nach wie vor das Touchpad nicht! Auch mit dem neuen VoodooPS2 kext...

Muss ich noch irgendwie kexte injecten oder so ?

Vielen vielen Dank [@al6042](#) bisher...