

**In Arbeit**

## **XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra**

**Beitrag von „ene23“ vom 29. Dezember 2016, 23:35**

Hallöchen, ich klinge mich hier mal mit ein. Inzwischen habe ich mein Air 12.5" erhalten, eine zweite NVMe SSD ist eingebaut und die Idee, Sierra hier drauf zu packen, soll allmählich Realität werden.

Ich würde hierzu allerdings gern, wenn gestattet, um ein klein wenig Hilfe bitten. Zum status quo:

Habe mit den letzten beiden angehängten EFI Zip's, respektive USB und SSD, von [@kimi123](#) die Installation problemlos von statten bekommen. Ich bin allerdings noch nicht (wieder) in der Materie drin, als das ich etwaig enthaltenen Subtext zwischen den Zeilen lesen kann, vergebte mir also, sollte ich was eigentlich Offensichtliches übersehen haben.

Mit dem SSD EFI folder bekomme ich Sierra jedoch noch nicht gebootet, es grüßt der panic (screenshot kann gern folgen). Was muss ich denn noch beachten, bevor ich diese Kiste laufen bekomme? Kexte hinzufügen, entfernen? Bisher habe ich lediglich den nach Cloverinstallation auf der SSD erhaltenen EFI Ordner mit den von kimi123 angehängten SSD EFI Ordner ersetzt, sonst nichts weiter. Ich weiß, es hegt bislang noch keinen Anspruch an einen *comprehensive guide*, aber ein klein wenig Gehhilfe wäre sehr willkommen.

Lg  
Tom