

Erledigt

Kein Boot möglich mit H77-D3H und HD6870

Beitrag von „McRudolfo“ vom 2. Januar 2017, 22:50

Den NVRAM-Reset machst du am Besten im BIOS, dann werden die Daten aus der Defaults.plist in den NVRAM übernommen, sofern eine da ist.

Tastenkombination ist Alt+WinLogo+P+R oder bei einer Mac-Tastatur statt WinLogo die Apfeltaste...

Der Bildschirm wird dann Rot-Gelb-Grün...