

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „harbeckster“ vom 3. Januar 2017, 17:09

Also ich habe jetzt FakeSMC und Kexte genommen, die [@MacGrummel](#) [in diesem Thread](#) gepostet hatte.

Defaukts.plist habe ich meine alte bestehende genommen.

Brauch ich da noch weitere Kexte?

Nachdem ich das eingebaut habe, kommt jetzt nur noch "Reboot and Select proper Boot device".

Wie entferne ich das Filesystem aus dem BIOS?

Was mir noch aufgefallen ist: Auf der EFI Partition haben sich im Ordner EFI neben den Ordnern APPLE und Oz noch die Ordner OzAcpi und OzDarwin gebildet, die dann auch die zu erwartende Ordnerstruktur haben? Gehört das so? Kommen da Kexte und DSDT rein oder weiterhin wie gewohnt in den normalen Oz Ordner?