

Erledigt

## Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „dakine“ vom 3. Januar 2017, 19:31

[Zitat von e60](#)

Was USB 3.0 angeht. In Clover muss der "FixOwnership" aktiviert sein, dann kannst du USB 3.0 im Bios aktivieren. Dann kannst du entweder den "USBInjectAll.kext" nutzen oder in der DSDT den Device (XHC) in Device (XHC1) umbenennen. Du kannst natürlich auch einfach meine hochgeladene DSDT verwenden 😊 Sie ist noch nicht ganz fertig, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 😊

servus e60,

welche reihenfolge ist denn richtig ?

1. USBInjectAll.kext in /EFI/CLOVER/kexts/other
2. config.plist eintrag hinzufügen bzw. clover configurator / devices / usb - haken setzen bei FixOwnership
3. rebooten
4. bios aufrufen und dann usb 3.0 aktivieren

oder hab ich an der reihenfolge was vertauscht,  
trau mich net ran,letztes mal gings nix mehr nach bios aktivierung 😞

vg