

Erledigt

DIY Bluetooth-Boombox

Beitrag von „Fredde2209“ vom 7. Januar 2017, 18:23

Okay also verbinde ich beide negativen Ausgänge mit einem Tieftöner an den negativen pol und die beiden positiven mit dem anderen Tieftöner. Dann verbinde ich den plus pol von dem einen mit dem anderen Tieftöner und schaltet den einen Hochtönr parallel zu beiden Tieftönern. Ein Kondensator ist ja bereits an dem Hochtöner. Das kriege ich hin! 😊
Na dann weiß ich was ich morgen zutun habe 😁