

Erledigt

Snow Leopard bzw. El Capitan auf ASRock Z68 Pro3 Installieren

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Januar 2017, 15:54

Dein ASRock Z68 Pro3 hat ja ein UEFI BIOS, da würde ich CSM abstellen, dann kannst du einfach den Clover Ordner auf die EFI Partition vom Stick ziehen und booten.

Das geht auch mit dem Z77 Pro und dem Z87 Pro und dem Z97X, habe ich gerade hinter mir und kann ich heute abend hochladen.