

Erledigt

Snow Leopard bzw. El Capitan auf ASRock Z68 Pro3 Installieren

Beitrag von „~Friese~“ vom 16. Januar 2017, 22:03

Hallo,

so alle Versuche das der Hacki von der Platte Bootet sind gescheitert

Im Bios wird mir bei den Platten leider kein UEFI Samsung... angezeigt, bei der OSX-SSD sollte es stehen, da diese in GTP formatiert ist. Die WIN 10 -SSD hat das Master Boot Format somit nix mit UEFI und der Install-Stick mit seinem Namen angezeigt.

Das Erkennen des Plattenformates scheint automatisch zu funktionieren, da ich keine Einstellmöglichkeit gefunden habe.

Nun hatte ich ja den Installation stick mit der Einstellung Bootloader 0af erstellt, was ja nicht erforderlich ist da mein Bord ja UEFI kann.

Kann ich mit Clover diese Bootloader 0af Einstellung auf dem Stick löschen und dann damit weiter Arbeiten?

Oder sollte ich mit Clover die EFI direkt erstellen mit den Eintragungen der USB EFI ohne den loader.