

**Erledigt**

## **Snow Leopard bzw. El Capitan auf ASRock Z68 Pro3 Installieren**

**Beitrag von „~Friese~“ vom 17. Januar 2017, 18:58**

So dann, dass neue BIOS ist eingespielt und CSM ist deaktiviert. So wie es aussieht war das [BIOS Update](#) der Schlüssel zu Erfolg.

der Tip von "derHackfan" Booten mit dem Clover Stick den Rechner und gehen im Auswahl menu auf Clover Boot Options ... war dann Zielführend. 🐸

Danke euch für die Hilfe und vor allem für die Geduld



Nun werde ich mal schauen, was nicht richtig läuft und das dann in Ordnung bringen 🙏